



Home Automation

www.DigiDsc.com  
26764001- 44111025  
09123036082

## راهنمای موتور ریلی Thor Th1561-1500k

۱- بعد از نصب لوازم جانبی و سیم کشی دستگاه طبق نقشه موتور را خلاص کرده و درب را در حالت وسط قرار دهید.

۲- در صورت نصب نکردن چشمی ترمینالهای ۷-۹-۱۰ را توسط سیم جامپر کنید.

### عملکرد تنظیم پتانسیومترها

۱ - FORCE یا F برای تنظیم مقدار قدرت موتور.

۲ - Working Time یا TL برای تنظیم مقدار باز شو و بسته شدن درب.

۳ - Pause Time یا TP برای تنظیم مقدار تایم برای بسته شدن در حالت اتوماتیک بسته شدن.

### عملکرد دیپ سوئیچ ها

۱ ۲

OFF OFF ۱ و ۲ دیپ سوئیچ) یعنی فرمان به صورت دستی تنظیم است.

ON OFF یعنی فرمان به صورت نیمه اتوماتیک تنظیم می باشد.

OFF ON یعنی فرمان به صورت اتوماتیک تنظیم می باشد.

ON ON یعنی فرمان به صورت اتوماتیک همیشه بسته شدن تنظیم می باشد.

ON (۳ دیپ سوئیچ) یعنی تنظیم دستگاه در حالت مجتمع می باشد. یعنی بعد از اولین فرمان دستگاه فرمان بعدی را نمی پذیرد تا درب یک دوره کامل بازشو را انجام دهد و فرمان بعدی یک فرمان کاملاً بسته شدن درب می باشد.

ON (۴ دیپ سوئیچ) یعنی فعال کردن فلاشر قبل از عمل باز شدن و بسته شدن درب.

ON (۵ دیپ سوئیچ) یعنی فعال کردن بسته شدن درب بعد از فرمان چشمی.

ON (۶ دیپ سوئیچ) یعنی فعال کردن بازشو درب بعد از فرمان چشمی.

ON (۷ دیپ سوئیچ) یعنی فعال کردن کاهش سرعت درب به صورت تدریجی.

ON (۸ دیپ سوئیچ) یعنی فعال کردن سرعت آهسته در انتهای حرکت باز و

بسته شدن درب.

[www.DigiDsc.com](http://www.DigiDsc.com)

26764001-44111025

09123036082

ON (۹ دیپ سوئیچ) یعنی فعال شدن ترمز

ON (۱۰ دیپ سوئیچ) یعنی فلاشر در حالت باز شدن درب با سرعت عمل خواهد کرد.

## روش شناسایی کورس درب

درب را در حالت وسط قرار داده و فرمان CLOSE را اجراء کنید. در این حالت درب به سمت بسته شدن آهسته حرکت کرده و بعد درب با سرعت به سمت باز شدن حرکت خواهد کرد و بعد از چند ثانیه درب با سرعت به سمت بسته شدن حرکت خواهد کرد و در انتهای STOP خواهد کرد.

## روش ست کردن ریموت

- ۱- کلید رسیور را نگه داشته تا چراغ رسیور روشن شود بعد کلید را رها کنید.
- ۲- کلید ریموت را به مدت ۱۰ ثانیه نگه داشته بعد کلید را رها کنید.
- ۳- به مدت ۱۰ ثانیه صبر کرده تا ذخیره شود.

## روش پاک کردن ریموت

کلید رسیور را نگه داشته تا چراغ رسیور روشن شود و بعد از چند ثانیه چراغ رسیور شروع به ۳ بار روشن و خاموش شدن کرده. سومین بار قبل از خاموش شدن چراغ، کلید رسیور را رها کرده و منتظر شوید تا چراغ رسیور دوباره روشن شود و سریعاً کلید رسیور را یک لحظه فشار داده و رها کنید و به مدت ۱۰ ثانیه صبر کنید تا ذخیره شود. اگر این حالت به درستی اجراء شود در پایان چراغ رسیور شروع به تند چشمک زدن کرده و بعد به مدت ۵ بار به آهستگی روشن و خاموش می شود.

**www.DigiDsc.com  
26764001-  
44111025**